

## WYKAZ APARATURY SZAFY STEROWNICZEJ

Lp.	NAZWA	OZNACZENIE	UWAGI
1.	Wyłącznik silnikowy PKZM0-4	13Q1	
2.	Wyłącznik silnikowy PKZM0-16	20Q1,21Q1	
3.	Wyłącznik silnikowy PKZM0-16	14Q1,15Q1,16Q1	
4.	Zasilacz 24V/5A		
5.	Stycznik	14K1,15K1,16K1,21K1,21K2,21K3,20K1,20K2,20K3	
6.	Wyłącznik samoczynny	13F1,13F2,13F3	
7.	Sterownik przemysłowy VIPA CPU-314	50A1	VIPA
8.	Panel operatorski OP-7	50H1	SIEMENS
9.	Czujnik zaniku fazy	10A2	
10.	Ogranicznik przepięć	10A1	
11.	Rozłącznik bezpiecznikowy	10F1	
12.	Wyłącznik główny	10Q1	
13.	Gniazdo bezpiecznikowe 3 fazowe	10F4,10F3	
15.	Przełącznik 24V/DC	14K2,14K3,14K4,14K5, 15K2,15K3,15K4,15K5, 16K2,16K3,16K4,16K5, 20K5,20K6,20K2 21K5,21K6,21K2	
16.	Przełącznik czasowy	20K4,21K4	
17.	Separator Ex TS-500		Martens
18.	Woltomierz	10P1	
19.	Lampka sygnalizacyjna	14H1,15H1,16H1,20H1,21H1	
20.	Przełącznik trójpozycyjny	14S1,15S1,16S1,17S1,20S1,21S1	
21.	Przycisk niestabilny	30S1,30S2	
22.	Moduł MT101		Opis katalogowy