



Uwaga:

1. Lokalizacja wpustów wg sytuacji (rys. nr 2)
2. Zachować następujące warunki :
 - spadek przykanalika min $i = 1,0 \%$
 - średnica przykanalika $D = 200 \text{ mm}$

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM